Lampe de studio lumière du jour avec trépied & diffuseur

NC-1649-675

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Prenez des photos professionnelles avec cet équipement d'éclairage de haute qualité.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe studio
- Ecran diffuseur
- 4 x ampoules (25 W, culot E27)
- Câble d'alimentation
- Support de lampe
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

- **Lampe studio**

Alimentation	230 V / 50 Hz
Poids	env. 3,2 kg
Rayon de rotation vertical	180°

- **Ampoule**

Puissance	25 W
Température de couleur	env. 5400 K
Culot	E27
Fusible	5 A
Température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C

- **Support de lampe**

Hauteur maximale d'utilisation	2250 mm
Hauteur minimale d'utilisation	750 mm
Poids	1,42 kg
Charge maximale	6 kg

Description du produit

- **Lampe studio (vue arrière)**
  1. Interrupteur marche/arrêt 1
  2. Fusible
  3. Interrupteur marche/arrêt 2
  4. Port d'alimentation
  5. Vis de réglage de l'angle
  6. Vis de fixation pour le support de lampe

- **Lampe studio (vue avant)**
  7. Réflecteur
  8. Culot ampoule

- **Ecran diffuseur**
  9. Ecran diffuseur





Utilisation
Déballez la lampe studio et toutes les pièces d'accompagnement avec soin et retirez les matériaux d'emballage. Insérez la lampe studio dans le support et serrez la vis de fixation ⑥.
Installez les ampoules (voir la section suivante) et branchez la lampe studio à une prise électrique via le cordon d'alimentation fourni. Déployez enfin le diffuseur sur le réflecteur avec l'aide de l'élastique.
La lampe studio dispose de quatre ampoules. Deux d'entre elles disposent d'interrupteurs (① et ③) pour les et activer ou les désactiver. Allumez deux ou quatre ampoules, en fonction de l'intensité lumineuse désirée.

- **Installer et remplacer les ampoules**

  Avant installation
  Vous pouvez uniquement utiliser des ampoules ayant un culot correspondant à celui de la lampe. Ces caractéristiques (Watts, culot etc.) sont habituellement indiquées directement sur les lampes et ampoules.
  Eteignez la lampe avant d'installer ou de remplacer une ampoule.
  Veillez à ce que le culot soit propre.
  Ne pas toucher l'ampoule à mains nues.

  Lors du remplacement
  Utilisez des gants adaptés ou un chiffon doux pour visser la lampe dans le culot. Si possible, tenez l'ampoule juste au dessus du culot.

  ATTENTION
  Ne pas toucher l'ampoule quand la lampe est allumée ou juste après utilisation si l'ampoule est chaude. L'ampoule peut fortement chauffer ! Attention, risque de brûlure! Laissez d'abord refroidir l'ampoule.

- **Remplacer le fusible**
  Eteindre la lampe avant de changer le fusible, et débrancher le cordon d'alimentation. Tourner ensuite le capuchon du fusible dans le sens antihoraire et retirez le fusible. Remplacez-le par un fusible similaire et revissez le capuchon.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

ATTENTION
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs.
Sous réserve de modification et d'erreur !

Recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les ampoules

- **Sécurité**
  Les ampoules peuvent dégager beaucoup de chaleur. Veillez ainsi à une bonne ventilation de l'ampoule pour que la chaleur ne s'accumule pas et éviter un éventuel foyer d'incendie.
  Respectez une distance suffisante avec les matériaux inflammables (comme papier, rideaux etc.). Sinon, il y a risque d'incendie !
  Même avec des lampes tout à fait classiques, une mauvaise utilisation ou un mauvais branchement peut créer un risque de choc électrique à 230 V.

- **Recyclage**
  Les ampoules „classiques" et halogènes ne contiennent aucune substance nocive pour l'environnement.
  Les ampoules basse consommation peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement dans les limites légales. Ces ampoules doivent être jetées uniquement dans les poubelles prévues à cet effet !
  Vous pouvez éventuellement les rendre dans les magasins où elles sont vendues.
  Si une ampoule basse consommation casse, ne pas toucher les morceaux à mains nues. Veillez à une bonne ventilation. Aucun risque direct pour la santé.

Importé par:
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

© 08/2010